

# Stappenplan

## DIY (steiger)houten bankje



Wil jij een zelfgemaakt houten bankje voor in de tuin of entree? Zet er leuke potten en gezellige planten op of gebruik het als schoenenrekje.

Bekijk hier ons stappenplan!

### Goed om te weten:

In dit voorbeeld maken we een houten bankje van gebruikt steigerhout. De afmetingen van dit bankje zijn 90 cm breed en 43 cm hoog. Gebruikt steigerhout is geschikt voor buiten gebruik en het is niet noodzakelijk om deze met steigerhoutbeits te behandelen. Je kan uiteraard ook voor een andere houtsoort kiezen. Denk bijvoorbeeld aan ons oude barnwood. Bekijk ons assortiment [steigerhout](#) en [barnwood hout](#).

### Benodigheden

- 2 planken gebruikt steigerhout van 32x200x2500 mm
- Schuurmachine met korrel 80 schuurpapier
- Accuboer
- Rolmaat
- Meetpotlood
- Afkortzaag met gradenboog of eventueel een gewone zaag
- 10 schroeven van 40 mm



**BARNWOODWEB**



### **Stap 1 Benodigheden**

Leg alle benodigheden van tevoren klaar, deze zie je hiernaast.



### **Stap 2 Schuren**

Schuur de plank rondom op naar hoe glad of ruw je deze wilt. Wij gebruiken hiervoor een schuurmachine met korrel 80 schuurpapier.



### **Stap 3A Op maat zagen bovenste plank**

Zaag de plank die je gebruikt voor de bovenkant op 90 cm met beide zijden in een hoek van 30 graden. Dit gaat het makkelijkst met een afkortzaag met gradenboog, maar je kan dit ook met een gewone zaag doen.



### **Stap 3B Op maat zagen zijkanten**

Zaag 2 planken die je gebruikt voor de zijkanten op 50 cm met beide zijden in een hoek van 30 graden.





#### **Stap 4A Op maat zagen onderste plank**

Zaag de plank op 117 cm met beide zijden in een hoek van 30 graden.



#### **Stap 4B Zagen onderste plank**

Zaag de plank door de helft, van 20 cm breed naar 10 cm breed.



#### **Stap 5A Voorboren**

Boor de gaten voor om de zijkanten aan de bovenplank vast te zetten.





### **Stap 5B Vastschroeven**

Boor de schroeven daarna vast met de accuboer.



### **Stap 6 De onderste plank plaatsen**

Plaats de onderste plank tussen de zijanten, waar deze precies goed aansluit. Dit is ongeveer in het midden. Boor ook hier gaten voor en boor daarna de schroeven vast.



### **Het eindresultaat**

Goed gedaan! Veel plezier ervan!

